

Front

Back

MAGREX

+M Battery MG4000 シリーズ ユーザーマニュアル

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際に本マニュアルをよくお読みいただき、ご使用方法、注意事項をご確認ください。また、このマニュアルを読み終わったあとは大切に保管してください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

ケガや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

●アダプタ、接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。その他のアダプタまたは条件で充電すると、充電電圧が異常、過熱、液漏れ、破裂する恐れがあります。●本製品の裏面に記されている使用を中止してください。液漏れ、変色、変形、その他異常とみなすことに気付いたら使用しなさいでください。そのまま使い続けると発熱、破裂する恐れがあります。●濡れた手で本製品を扱き触しないでください。感電やケガをすることがあります。●直射日光が強い所、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前など高温になる場所で使用や放置をしないでください。発熱、発火、破裂を招くことがあります。●本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品が変形して内部ショート（短絡）し、液漏れ、発熱、破裂する恐れがあります。●分解改造はしないでください。火災や感電等の原因となります。●発火等の原因となる場合がございしますので長時間の充電はおやめください。●充電時に本体が高温になる可能性があるので可燃性の物体や液体の近くに置かないでください。●充電残量が100%または90%付近での繰り返し充電は、パフォーマンスを大きく低下させる原因となります。●充電残量が0%の状態が放置しますと、過放電状態となり最悪の場合は使用不能となります。●本製品をしばらく使用しない場合は充電残量50%前後の状態での長期の状態で保管してください。●使用しない場合でも3か月に1回は満充電を行ってください。●本製品を長時間充電しないままにしておくと、再充電に非常に長い時間がかかる場合があります。●本製品のパフォーマンスは、温度の低い環境下では一時的に落ちる場合があります。●2A以上の入力に未対応の機器に充電を行うと故障する場合があります。●本製品に充電しながら他の機器への充電は行いません。●本製品への充電時間はご使用になるUSBケーブル・電源の仕様により異なります。●過充電は故障の原因となりますのでご注意ください。

各部名称

① ディスプレイ
② ボタン
③ mini USB入力ポート
④ USB出力ポート (2.1A)
⑤ USB出力ポート (1A)

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④
⑤

本製品への充電方法

1.付属のUSBケーブルをパソコンのUSBポートやUSB電源アダプターなどに接続します。
(アダプターはDC5.0V±0.25Vのものをご使用ください)
2.ケーブルの反対側のmini USBコネクタをUSB入力ポートに接続すれば充電を開始します。
3.ディスプレイのランプが全て点灯すれば終了です。ケーブルを外して充電を終了してください。

バッテリーの残量確認

電源ボタンを押すと、ディスプレイのランプの数で残量が表示されます。

他機器への接続と充電方法

1.本製品のUSB出力ポートに、充電する機器専用のUSBケーブルを接続します。
2.USBケーブルの反対側を充電する機器に接続します。
3.機器を接続し、本製品のボタンを押すと充電を開始します。
4.充電が完了すると自動的に充電が停止いたします。
※PS、Vita、PSP、3DS、3DS LLは本製品に付属しているUSBケーブルとコネクタをご使用ください。
※充電が出来るない場合は本製品のボタンを1〜3秒ほど押してください。
※充電する機器によっては自動的に充電が停止しない場合がありますので、過充電にはご注意ください。
※お使いの機器の仕様をご確認の上接続してください。
※充電をする際は各機器に付属しているケーブルをお使いください。

サポートについて

本製品のサポートはマグレックス株式会社が行います。
ユーザー登録していない状態でまず、弊社よりお客様サポートをご利用いたします。

【ユーザー登録ページ】 <https://www.magrex.co.jp/regist/regist.php>

| | |
|--------------------|---|
| メールサポート | support@magrex.co.jp ※メールサポートのご利用には製品のユーザー登録が必要です。 |
| メールサポート 受付時間 | 24時間 ※当社はメールで返信いたします。 ※弊社休業日にいただきました場合、営業日以降の返信となる場合があります。 ※あらかじめご了承ください。 (例：休業日、土日祝日、年末年始、その他サポート業務を休業する場合にはホームページ上でご案内いたします。) |
| サポート対象者 | 1名 ※対象商品をもちで、ユーザー登録が完了しているユーザー様。 |
| サポート期間 | 製品のご登録後1年 ※ご登録日に限らず当該製品の発売日より1年でサポートの受付を終了いたします。 あらかじめご了承ください。 |
| サポートメールの 記入について | メールの件名を「MG4000」としてください。 メール本文には次の内容を必ずご記入ください。 ・お客様 ・お問い合わせの内容（できるだけ詳しくお書きください） |

※マグレックス株式会社では無断に第三者へ提供、お客様へのご連絡、ユーザー登録の通知、弊社からの情報提供、マーケティングの用途に際して使用いたします。個人情報保護法第17条(1)の2に基づきまして弊ホームページ(<http://www.magrex.co.jp>)をご覧ください。

保証書

この保証書は保証対象商品に付随してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合に、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理を行います。
修理にあつては保証書をお返しください。
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
【製品のサポート窓口】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-5 トータムビル5F マグレックス株式会社 サポートセンター

| | |
|---------------|---|
| （フリガナ） お名前 | |
| ご住所 | 〒0000-0000 TEL.（ ）ー |
| 型 番 | +M Battery MG4000 |
| 保証期間 | ご購入日より1年 |
| ご購入日 | ご購入日が確定できる書類（レシートなど）を 添付の上修理をご依頼ください。 年 月 日 |