

スマコレコ ユーザーマニュアル



この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、ご使用方法、注意事項などをご確認ください。

(C)特許及びすべての権利はメーカーに帰属します。本製品のデザイン、機能、システムなどは事前の予告なく変更されることがございます。あらかじめご了承ください。

●本製品にAndroidスマートフォン、iPhoneは付属しません。●Androidは米国及びその他の国における米Google, Inc.の商標または登録商標です。●iPhoneは米国およびその他の国における米Apple, Inc.の商標または登録商標です。●その他の記載の規格名、会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。●本製品はマグレックスのオリジナル商品であり、ライセンス商品ではありません。

通話録音の準備

- 1.スマコレコ本体の下部に付属の接続ケーブルの細い方を接続します。
- 2.ケーブルのもう一方をスマートフォンのイヤホンジャックに接続します。
- 3.スマコレコ本体上部にあるイヤホンジャックに別途ご用意いただいたマイク付きのイヤフォンを接続すれば録音準備完了です。

※本製品にマイク付きイヤホンは付属されておりません。別途ご用意ください。

通話の録音方法

- 1.スマートフォンの通話時にスマコレコ本体の電源をONにした状態で「録音ボタン」を1回押すと録音が開始されます。
- 2.録音中は電源ランプが点滅します。
- 3.録音を終了する際はもう一度「録音ボタン」を1回押してください。スマコレコにMP3ファイルとして保存されます。

※スマコレコの充電が不十分な場合には録音できない可能性がありますのでご注意ください。

本製品について

本製品はスマートフォンの通話内容を録音しMP3ファイルに保存することができる製品です。

使用上の注意

●アダプタ、接続ケーブルは当社指定のものを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。その他のアダプタまたは条件で充電すると、充電池が発熱、液もれ、破裂する恐れがあります。●本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気付いたら使用しないでください。そのまま使い続けると発熱、破裂する恐れがあります。●濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。●直射日光が強い所、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面など高温になる場所で使用や放置をしないでください。発熱、発火、破裂を起こすことがあります。●本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品が変形して内部ショート（短絡）し、液もれ、発熱、破裂する恐れがあります。●分解改造はしないでください。火災や感電等の原因となります。●発火等の原因となる場合がございますので長時間の充電はおやめください。●充電時に本体が高温になる可能性があるので引火性の物体や液体の近くに置かないでください。●充電残量が100%または0%付近での繰り返し充電は、パフォーマンスを大きく低下させる原因となります。●充電残量が0%の状態で放置しますと、過放電状態となり最悪の場合は使用不能になります。●本製品をしばらく使用しない場合は充電残量50%前後の状態で結露のない涼しい場所で保管してください。●使用しない場合でも3か月に1回は再充電を行ってください。●本製品を長期間充電しないままにしておくと、再充電に非常に長い時間がかかる場合があります。●本製品のパフォーマンスは、温度の低い環境下では一時的に悪くなる場合があります。●本製品に充電しながら他の機器への充電は行えません。●本製品への充電時間をご使用になるUSBケーブル・電源の仕様により異なります。●過充電は故障の原因となりますのでご注意ください。

本体

製品内容


- ・スマコレコ本体
- ・mini USBケーブル(本体充電・データ転送用)
- ・スマートフォン接続用ケーブル
- ・スマートフォン用変換コード(Xperiaシリーズなどに使用)
- ・説明書&保証書

※マイク付きイヤホンは付属しておりません。別途ご用意ください。

本体仕様

【本体サイズ】高さ71×幅29mm×厚さ8mm【重さ】20g
【録音形式】MP3【ビットレート】128Kbps
【記録容量】512MB【内蔵バッテリー】120mAh
【連続使用可能時間】約2時間

各部名称



保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

【製品のサポート窓口】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-5 トータムビル2F
マグレックス株式会社 サポートセンター宛

(フリガナ)	
お名前	
ご住所	〒□□□-□□□□ TEL:() -
型番	スマコレコ MSR-01
保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上修理をご依頼ください。 年 月 日

切り取り

充電方法

- 1.付属のmini USBケーブルをスマコレコのmini USB端子に接続します。
- 2.ケーブルのもう一方をパソコンやUSB ACアダプタなどに接続します。
- 3.充電中はスマコレコのmini USBが接続されている部分の隣にある確認ランプが点灯します。充電が完了すると確認ランプが消えますのでケーブルを抜いてください。

※USB電源は5V、0.5～1Aである必要があります。

※充電はスマコレコの電源がOFFの状態で行ってください。

※充電は通常約1～2時間程度で終了します。

パソコンへの録音データ転送方法

- 1.付属のmini USBケーブルをスマコレコのmini USB端子に接続し、電源をONにします。
- 2.ケーブルのもう一方をパソコンに接続すると「リムーバブル ディスク」として認識されます。
- 3.「リムーバブル ディスク」をダブルクリックで開くと、「EZCAP」というフォルダが表示され、そのフォルダの中に通話を録音したMP3ファイルが保存されているので、ドラッグ&ドロップでPCに保存してください。

※パソコンとの接続はスマコレコの電源がONの状態で行ってください。

サポートについて

本製品のサポートはマグレックス株式会社が行います。
ユーザー登録していただきますと、弊社より各種サポートを提供いたします。

ユーザー登録ページ <https://www.magrex.co.jp/regist/regist.php>

ユーザー登録はマグレックスホームページにて行います。

メールサポート	support@magrex.co.jp ※メールサポートのご利用には製品のユーザー登録が必要です。
メールサポート受付時間	24時間 ※回答はメールで返信いたします。 ※弊社休業日にいただきました場合、翌営業日以降の回答となることがあります。あらかじめご了承ください。（弊社休業日、土日祝日、年末年始、その他サポート業務を休業する場合にはホームページ上でご案内いたします。）
サポート対象者	1名 ※対象商品をお持ちで、ユーザー登録が完了しているユーザー様。
サポート期間	製品のご購入後1年 ※ご登録日に関わらず当該製品の開発終了より1年でサポートの受付を終了いたします。あらかじめご了承ください。
サポートメールの記入について	メールの件名を「スマコレコ」としてください。メール本文には次の内容を必ずご記入ください。 ・お名前 ・お問い合わせの内容（できるだけ詳しくお書きください）

※マグレックス株式会社では登録に関する情報は、お客様へのご連絡、ユーザー登録の確認、弊社からの情報提供、マーケティングの用途に限り使用いたします。個人情報保護方針、プライバシーポリシーにつきましては弊社のホームページ(<http://www.magrex.co.jp>)をご覧ください。