

MG5100 ユーザーマニュアル



この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、ご使用方法、注意事項などをご確認ください。

(C)特許およびすべての権利はメーカーに帰属します。
本製品のデザイン、機能、システムなどは事前の予告なく変更されることがございます。あらかじめご了承ください。
●本製品はビデオ(黄白赤)出力・HDMI出力の無い機器ではご使用できません。●本製品にゲーム機本体、ゲームソフトは付属しておりません。●本製品は任天堂株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、株式会社セガ、日本電気株式会社のライセンス製品ではありません。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●その他の記載の商標名、会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●本パッケージ上では、トレードマーク、レジストマークの表記を省略している場合があります。●記載された内容と製品の仕様は改良のため、事前の予告無く変更されることがあります。

接続イメージ



ビデオ(黄白赤)出力のゲーム機の映像をHDMI変換してディスプレイに出力します。大型テレビの画面で懐かしの名作ゲームが蘇ります！

電源

本製品はDC電源で動作します。本体のDC入力にDC電源のケーブルを繋ぎ、電源コンセントにDC電源を接続してください。

接続



- ゲーム機本体の出力端子にゲーム機用のケーブルを差し込みます。本製品のHDMI・ビデオ(黄白赤)入力端子にゲーム機のケーブルを差し込みます。
- 本製品のHDMI出力端子とテレビまたはディスプレイのHDMI端子を接続します。
- 720p/1080p 切替ボタンを押して、ディスプレイの仕様に合わせて720pと1080pのどちらかを選択します。

本製品について

ビデオ出力(黄白赤)出力のゲーム機の映像をHDMI変換してディスプレイに出力します。大型テレビの画面で懐かしの名作ゲームが蘇ります。また、ゲーム機以外でもビデオデッキやDVDプレイヤーも接続できます。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

ケガや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

注 意

- 乳幼児や小さなお子様の手の届くところには置かないでください。またケーブルは足などに引っ掛けないように配線してください。ケガや故障の原因となります。
- ケーブルの上に重置物は載せないでください。また熱器具のそばに配線しないでください。ケーブルが破損したり、接触不良などの原因となります。
- 本製品にテレビ、ディスプレイおよびゲーム機を接続する場合、必ずテレビ、ディスプレイおよびゲーム機本体の説明書の注意事項に従ってください。
- 本製品は次のようなところに置かないでください。
 - 直射日光があたるところ、暖房器具の周辺など高温になるところ
 - 多湿なところ、結露をおこすところ
 - 平坦でないところ、振動が発生するところ
 - 磁石の近くなど磁場が発生するところ
 - ほこりの多いところ
- 本製品にケーブルを接続するときはコネクタの向きを間違えないように接続してください。無理に押し込むと本製品が故障したりケガをする恐れがあります。
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないようで使用、または保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

入力と画質の切り替え



切り替えスイッチでHDMI・ビデオ(黄白赤)入力の変更改ででき、複数機器の接続も可能です。また720p/1080pスイッチを押すと出力される映像を720pと1080pで切り替えることができます。

サポートについて

本製品のサポートはマグレックス株式会社が行います。ユーザー登録していただきますと、弊社より各種サポートを提供いたします。

ユーザー登録ページ <https://www.magrex.co.jp/regist/regist.php>

ユーザー登録はマグレックスホームページにて行います。

| | |
|----------------|--|
| メールサポート | support@magrex.co.jp ※メールサポートのご利用には製品のユーザー登録が必要です。 |
| メールサポート受付時間 | 24時間 ※回答はメールで返信いたします。 ※弊社休業日にいただきました場合、翌営業日以降の回答となることがあります。 あらかじめご了承ください。 (弊社休業日、土日祝日、年末年始、その他サポート業務を休業する場合にはホームページ上でご案内いたします。) |
| サポート対象者 | 1名 ※対象商品をお持ちで、ユーザー登録が完了しているユーザー様。 |
| サポート期間 | 製品のご登録後1年 ※ご登録日に関わらず当該製品の開発終了より1年でサポート受付を終了いたします。 あらかじめご了承ください。 |
| サポートメールの記入について | メールの件名を「MG5100のサポート」としてください。 メール本文には次の内容を必ずご記入ください。 <ul style="list-style-type: none">・お名前・お問い合わせの内容 (できるだけ詳しくお書きください) |

※マグレックス株式会社では登録に関する情報は、お客様へのご連絡、ユーザー登録の確認、弊社からの情報提供、マーケティングの用途に限り使用いたします。個人情報保護方針、プライバシーポリシーにつきましては弊社ホームページ(<http://www.magrex.co.jp>)をご覧ください。

本体


製品内容

- ・本体
- ・DC電源
- ・マニュアル&保証書(本紙)

本体仕様

| | |
|--------|--|
| 【サイズ】 | 幅110×縦101×高さ24mm |
| 【重さ】 | 290g |
| 【出力】 | 720p/1080p |
| 【入力端子】 | HDMI入力、ビデオ(黄白赤)入力 |
| 【出力端子】 | HDMI |
| 【電源】 | DC5V |
| 【対応機種】 | HDMI出力・ビデオ(黄白赤)出力のあるゲーム機、ビデオ機器 ※RF接続・D端子接続には対応していません。 |

各部名称



- HDMI入力…ゲーム機からのHDMIケーブルを接続
- ビデオ(黄白赤)入力…ゲーム機からのビデオ(黄白赤)ケーブルを接続
- DC入力…DC電源ケーブルを接続
- 電源ランプ
- HDMI出力…HDMIケーブルを差し込んでテレビやディスプレイと接続
- アナログオーディオ出力…オーディオケーブルを接続してスピーカーなどと接続
- デジタルオーディオ出力…デジタルオーディオケーブルを接続してスピーカーなどと接続
- 切り替えスイッチ…HDMI・ビデオ(黄白赤)入力の切り替え
- 720p/1080p切替スイッチ…720pと1080pの切り替え
- PAL/NTSC切替スイッチ…通常は使用しません

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

【製品のサポート窓口】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-5 トークムビル2F マグレックス株式会社 サポートセンター宛

| | |
|---------------|---|
| (フリガナ) お名前 | |
| ご住所 | 〒□□□-□□□□ TEL:() - |
| 型番 | MG5100 |
| 保証期間 | ご購入日より1年 |
| ご購入日 | ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上修理をご依頼ください。 年 月 日 |