

## MG6000 ユーザーマニュアル




この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、ご使用方法、注意事項などをご確認ください。

※本製品を使用して録画したデータを、私的な目的以外で著作権者や他の権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは、著作権法や国際条約により禁止されています。  
※コピーガードにより録画ができない場合があります。(HDCP、マイクロビジョンなど)

(C)特許およびすべての権利はメーカーに帰属します。  
本製品のデザイン、機能、システムなどは事前の予告なく変更されることがございます。あらかじめご了承ください。  
●本製品はビデオ(録画)出力・HDMI出力の無い機器ではご使用できません。●本製品にゲーム機本体、ゲームソフトは付属しておりません。●本製品は任天堂株式会社、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント、株式会社セガ、日本電気株式会社のライセンス製品ではありません。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの登録または登録商標です。●その他の記載の商標、会社および製品名は各社の商標または登録商標です。●本パッケージには、トレードマーク、レジスタマークの表記を随所に見ることがあります。●記載された内容と製品の仕様は改良のため、事前の予告なく変更されることがあります。

### 接続イメージ



HDMI/コンポーネント出力のゲーム機の映像を本製品に接続したUSBメモリーに録画します。

### 録画形式について

【解像度】 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (60p)  
【録画解像度】 720 x 480 (60p), 720 x 576 (50p), 1280 x 720p (50p), 1280 x 720p (60p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (60i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p), 1920 x 1080 (25p), 1920 x 1080 (30p)  
【録画形式】 ビデオ: AVI MPEG4, オーディオ: AAC Stereo  
【保存ファイル】 1ファイル最大約1.95GB※録画サイズが最大サイズを超えた場合、新しいファイルに録画  
【録画時間】 最大で1分間140MB使用、4GBのUSBメモリーの場合約28分、16GBのUSBメモリーの場合約114分録画可能  
【対応メディア】 USBフラッシュメモリー (exFatには非対応)/外付けHDD

### 本製品について

HDMI/コンポーネント出力のゲーム機の映像をUSBメモリーに録画します。ゲーム映像はディスプレイにもバススルー出力するので、プレイしながら簡単に録画が可能です。録画した映像は記録として保存したり、編集して動画サイトに投稿したり、と様々な楽しみ方が可能です。

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

ケガや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

#### ⚠ 注意

- 乳幼児や小さなお子様の手の届くところには置かないでください。またケーブルは足などに引っ掛けないように配線してください。ケガや故障の原因となります。
- ケーブルの上に重量物は載せないでください。また熟器具のそばに配線しないでください。ケーブルが破損したり、接触不良などの原因となります。
- 本製品にテレビ、ディスプレイおよびゲーム機を接続する場合、必ずテレビ、ディスプレイおよびゲーム機本体の説明書の注意事項に従ってください。
- 本製品は次のようなところに置かないでください。
  - 直射日光が当たる場所、暖房器具の高辺など高温になる場所
  - 多湿な場所、結露を起すところ
  - 平坦でない場所、振動が発生する場所
  - 磁石の近くなど磁場が発生する場所
  - ほこりの多いところ
- 本製品にケーブルを接続するときはコネクタの向きを間違えないように接続してください。無理に押し込むと本製品が故障したりケガをする恐れがあります。
- 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がつかからない場所で使用、または保管してください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

### 接続



- 本体の電源入力にDC電源をつなぎ、コンセントにDC電源を接続してください。ゲーム機と本体をHDMIケーブル(HDMI入力へ)かコンポーネントケーブル(付属の入力用コンポーネントケーブルを使用しコンポーネント入力へ)に接続します。それから、本体のHDMI出力にHDMIケーブルをつなぎディスプレイと接続します。
- 本製品の USB 入力に USB メモリーを接続します。
- 必要に応じて、オーディオ出力端子にオーディオ機器のケーブルやマイクを接続します。

### 録画



電源が接続されるとランプが緑色に点灯します。ディスプレイにゲーム画面が表示されているのを確認して、録画ボタンを押します。録画中はランプの色が赤く変わります。もう一度録画ボタンを押すと録画が終わり、ランプは赤く点滅し、その後緑色に変わります。

### 本体

#### 製品内容

・本体 ・DC電源 ・HDMIケーブル(ディスプレイ接続用) ・入力用コンポーネントケーブル(映像+音声) ・動画編集ソフト ・マニュアル&保証書(本紙)

#### 本体仕様

【サイズ】 幅110×縦75×高さ27mm  
【重さ】 約300g  
【入力端子】 HDMI端子、コンポーネント端子、マイク端子  
【出力端子】 HDMI端子  
【電源】 DCSV  
HDMI入力: PS4, WiiU, Xbox One, Xbox 360  
コンポーネント入力: WiiU, Xbox 360, PS3, Wii  
※コンボジット接続・RF接続・D端子接続には対応していません。

#### 各部名称



- USB入力…記録用のUSBメモリーを接続
- オーディオ入力端子…青:オーディオ入力、ピンク:マイク音声入力、緑:オーディオ出力
- ランプ
- 録画ボタン
- HDMI出力…HDMIケーブルを差し込んでテレビやディスプレイと接続
- HDMI入力…ゲーム機とHDMIケーブルで接続
- コンポーネント入力…ゲーム機と付属のコンポーネント入力ケーブルを使用し接続
- 電源入力…付属のDC電源を接続

### 動画ファイルの編集について

録画が終了したらUSBメモリーを本体から抜き、PCに接続してください。USBメモリーに保存されたファイルをPC上にコピーし、付属の編集ソフト、または他の編集ソフトで編集を行なってください。

### 動画ファイルの名前について

録画ファイル名は録画形式によって下記のような名前が付けます。XXの部分に1から順に連番で番号が入っていきます。

1080p…Encode\_1080P\_XX.mp4  
720p/480p…Encode\_XX.mp4

### ファイルの最大サイズ

録画ファイルの最大サイズは1.95GB(1080pで約15分)になります。これを超えて録画しようとすると自動的に次のファイルを作成し、そのファイルに続きを録画します。例えば1080pで約45分録画すると3つのファイルが作成されます。

### 録画時間

最大で1分間に140MBの領域を使用します。4GBのUSBメモリーの場合だと約28分、16GBのUSBメモリーの場合約114分の録画が可能可能です。

※録画可能時間は目安です。録画形式、使用するゲーム機とソフト、使用するメディアによって実際に録画できる時間は異なります。

### サポートについて

本製品のサポートはマグレックス株式会社が行います。ユーザー登録していただきますと、弊社より各種サポートを提供いたします。

**ユーザー登録ページ** <https://www.magrex.co.jp/regist/regist.php>

ユーザー登録はマグレックスホームページにて行います。

メールサポート	support@magrex.co.jp ※メールサポートのご利用には製品のユーザー登録が必要です。
メールサポート受付時間	24時間 ※回答はメールで返信いたします。 ※弊社休業日にいただきました場合、翌営業日以降の回答となる場合があります。 あらかじめご了承ください。 (弊社休業日、土日祝日、年末年始、その他サポート業務を休業する場合にはホームページ上でご案内いたします。)
サポート対象者	1名 ※対象商品をお持ちで、ユーザー登録が完了しているユーザー様。
サポート期間	製品のご登録後1年 ※ご登録日に関わらず当該製品の開発終了より1年でサポート受付を終了いたします。 あらかじめご了承ください。
サポートメールの記入について	メールの件名を「MG6000のサポート」としてください。 メール本文には次の内容を必ずご記入ください。 ・お名前 ・お問い合わせの内容 (できるだけ詳しくお書きください)

※マグレックス株式会社では登録に関する情報は、お客様へのご連絡、ユーザー登録の確認、弊社からの情報提供、マーケティングの用途に限り使用いたします。個人情報保護方針、プライバシーポリシーにつきましては弊社ホームページ(<http://www.magrex.co.jp>)をご覧ください。

### 保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

【製品のサポート窓口】  
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-5 トータムビル2F マグレックス株式会社 サポートセンター宛

(フリガナ) お名前	
ご住所	〒□□□-□□□□
TEL:( )	—
型 番	MG6000
保証期間	ご購入日より1年
ご購入日	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上修理をご依頼ください。
	年 月 日