

ユーザーマニュアル

Bluetoothキーボード レザーケース for Nexus7 MK5200

【製品内容】

- Bluetoothワイヤレスキーボード
- USB充電ケーブル
- ユーザーガイド(説明書)

※Nexus 7は付属していません。また、付属のUSBケーブルは本製品の充電用です。Nexus7の充電には対応していません。

1. 製品の特徴

- 内蔵式ワイヤレスBluetooth3.0キーボード
- Nexus 7をまるごと収納可能でキズや汚れから守ります
- 安定感と見やすさを追求したNexus 7専用スタンド
- 充電可能なリチウム電池(60時間連続使用可能)を内蔵
- ノートパソコン感覚で長文入力もらくちん



Bluetoothキーボードの詳細と設定

2. キーボードの詳細

- Bluetooth 3.0 インターフェース使用
- 使用電圧:3.7V
- 通常使用電流:5.0mA以下
- 待ち受け時使用電流:2.5mA
- スリープ時使用電流:200μA以下
- 充電時使用電流:100mA以上
- 連続待受時間:30日
- 充電時間:2〜3時間
- リチウム電池容量:450mAh
- 連続使用時間:約60時間
- リチウム電池耐用期間:3年


3. Bluetoothキーボードの設定方法

step1 電源を入れたら「Bluetoothランプ」が点灯してから自動的に消灯します。

step2 「Bluetooth」ボタンを押すと、「Bluetoothランプ」が点滅します。キーボードが動作可能な状態となったので、Nexus 7でBluetoothの設定を行います。



step3 「設定」アイコンをタップします。



サポートについて

本製品のサポートはマグレックス株式会社が行います。ユーザー登録していただきますと、弊社より各種サポートを提供いたします。

ユーザー登録ページ <https://www.magrex.co.jp/regist/regist.php>
ユーザー登録はマグレックスホームページにて行います。

メールサポート	support@magrex.co.jp ※メールサポートのご利用には製品のユーザー登録が必要です。
メールサポート受付時間	24時間 ※回答はメールで返信いたします。 ※弊社休業日にいただきました場合、翌営業日以降の回答となる場合があります。あらかじめご了承ください。(弊社休業日:土日祝日、年末年始、その他サポート業務を休業する場合にはホームページ上でご案内いたします。)
サポート対象者	1名 ※対象商品をお持ちで、ユーザー登録が完了しているユーザー様。
サポート期間	製品のご購入後1年間 ※ご登録日にかかわらず当該製品の開発終了より1年間でサポートの受付を終了いたします。あらかじめご了承ください。
サポートメールの記入について	メールの件名を「MK5200のサポート」としてください。 メール本文に次の内容をご記入ください。 ・お名前 ・お問い合わせの内容(できるだけ詳しくお書きください)

※マグレックス株式会社では登録に関する情報は、お客様へのご連絡、ユーザー登録の確認、弊社からの情報提供、マーケティングの用途に限り提供いたします。個人情報保護方針: プライバシーポリシーにつきましては弊社ホームページ(<http://www.magrex.co.jp/>)をご覧ください。

ご使用上の注意

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、ご使用方法、注意事項などご確認ください。
また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管してください。

■ キーボードの表記通りに入力できるようにする設定の手順


本製品のキーボードはUS配列です。Nexus7の日本語入力のシステムはJIS配列キーボードに準拠した設定のため、記号によってはUS配列のキーボードの表示通りに表示されません。そのため、アプリのインストールと設定が必要になります。

- Google Playストアで「Google 日本語入力」をダウンロード&インストールします。
- 設定画面で「言語と入力」をタップして、「キーボードと入力方法」で「Google 日本語入力」をタップして選択します。
- 「Google 日本語入力」をタップして選択した後、右端の設定アイコンをタップします。
- 「Google 日本語入力」の設定画面で「ハードウェアキーボード」の設定をタップします。
- 「キーマップの設定」をタップして、キーマップの選択で「システム配列」をタップします。

以上で設定は完了です。
日本語と英語の切り替えは画面左下をタップして切り替えてください。

※Nexus7に外部から接続したキーボードを使ってGoogle Chromeで日本語入力を行った際に、始めの1文字目が1回のキー入力で2回入力になる現象(チャタリング)も、「Google 日本語入力」を使用することで発生しくくなります。

step4 設定のメニューより「無線とネットワーク」を選択し、「Bluetooth」の設定を行います。「Bluetooth」をタップし、接続をONにします。Nexus 7が自動的に接続可能なデバイスを探します。



step7 Bluetoothキーボードが接続されました。



「接続」と表示されます。

4. 日本語入力と英語入力の切り替え

画面左下にある「あ」と「a」のアイコンをタップして切り替えてください。
※Google日本語入力の場合

5. 充電

キーボードの充電は下記の方法で行います。

step1 USB充電ケーブルをキーボードのUSBポートに接続します。

step2 USB充電ケーブルのもう一方をパソコンなどのUSBポートへ接続します。

step3 充電中は電源スイッチ上のランプが点灯します。充電が完了するとランプが消えます。

step5 「Bluetooth」の設定画面でキーボードが認識されたらキーボードを選択し接続します。



「Bluetooth Keyboard」をタップします。

step6 PINコードをキーボードで入力してください。



表示されたPINコードをキーボードで入力します。

6. 安全面でのご注意

- 本製品が傷つくような硬くて鋭い物の近くでの使用は行わないでください。
- キーボードの上に重い物を置かないでください。
- 電子レンジなどの電磁波を発する機械の近くでの使用は行わないでください。
- ぬれかけたり、引き伸ばしたりしないでください。
- 油を含んだ液体や有機溶液の近くでの使用は行わないでください。
- 本製品はNexus7を収納した際、Nexus7本体をしっかりと保護するためにケースが外れにくい形状になっています。ケースを外す場合は両手でケースとNexus7をしっかりとした状態で、ケースとNexus7の間に爪を挟んで開けると簡単に外すことができます。

7. クリーニング

キーボードのシリコン部分や水、または除菌用液を含ませてよく絞ったやわらかい布で清掃してください。なお、本製品を直接水洗いしないでください。故障の原因となります。

8. トラブルシューティング

- (A) 接続ができない
- 電源が入っていないかご確認ください。
 - キーボードとNexus 7が通信可能な範囲の内にいることをご確認ください。
 - 充電されていることをご確認ください。
 - Nexus 7のBluetoothの設定をご確認ください。
 - キーボードがNexus 7にBluetooth接続されていることをご確認ください。

(B) キーボードの充電ができない

- USB充電ケーブルがキーボードとパソコンなどの電源供給元に接続されていることをご確認ください。

9. 特殊なキー

特殊機能を使用する際のショートカットキーについては下記ページにて詳細を説明しています。ご参照ください。
<http://www.magrex.co.jp/plum/mk/mk5200/index.html>

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
1.This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
End users must follow the specific operation instructions for satisfying RF exposure compliance.
2.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

※Nexus 7 はGoogle社の登録商標です。

FC CE RoHS

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理をいたします。
修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

製品のサポート窓口
マグレックス株式会社
〒150-0002 渋谷区渋谷3-10-5トータムビル2F

(フリガナ)			
お名前			
〒	□□□□	-	□□□□
ご住所			
TEL:()	—		
型番	Bluetoothキーボードレザークース for Nexus 7 MK5200		
保証期間	ご購入日より1年間		
ご購入日	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上修理をご依頼ください。		
		年	月 日
年月日	サービス内容		担当者

切り取り

PANTONE 382C