

ユーザーマニュアル

Bluetoothキーボードバックライト搭載アルミカバー for iPad mini MK8000N

【製品内容】

- 1. Bluetoothワイヤレスキーボード
- 2. USB充電ケーブル
- 3. ユーザーガイド(説明書)



1. 製品の特長

- 1. 内蔵式ワイヤレスBluetoothキーボード
- 2. iPad miniのカバーとして使用して画面をキズや汚れから保護
- 3. 安定度と見易さを追求したiPad miniディスプレイスタンド
- 4. 充電可能リチウム電池(100時間連続使用可能)を内蔵
- 5. ノートPC感覚でらくちん入力
- 6. 軽量薄型でキーストロークも静か
- 7. 7色のLEDのバックライト付きで暗いところでもらくにタイピング



Bluetoothキーボードの詳細と設定

2. キーボードの詳細

- 1. Bluetoothインターフェース使用
- 2. 連続待機時間: 90日
- 3. 充電時間: 2~3時間
- 4. 連続使用時間: 100時間
- 5. リチウム電池耐用期間: 3年
- 6. 素材: アルミニウム、プラスチック

3. Bluetoothキーボードの設定方法

- step1 電源を入れると「電源ランプ」が点灯してから自動的に消灯します。

- step2 「connect」ボタンを押すと、「Bluetooth」ランプが点滅します。キーボードが作動可能な状態となつたので、iPad miniでBluetoothの設定を行います。



- step3 iPad miniの「設定」をタップします。




- step4 設定のメニューより「Bluetooth」をタップし、接続をONにします。iPad miniが自動的に接続可能なデバイスを探します。



- step5 「Bluetooth」の設定画面でキーボードが認識されたらキーボードを選択し接続します。



- step7 Bluetoothキーボードが接続されました。



6. 安全面でのご注意

- 1. 本製品が傷つくような硬くて鋭い物の近くでご使用は行わないでください。
- 2. キーボードの上に重い物を置かないでください。
- 3. 電子レンジなどの電磁波を発する機械の近くでご使用は行わないでください。
- 4. ねじ曲げたり、引き伸ばしたりしないでください。
- 5. 油を含んだ液体や有機溶液の近くでご使用は行わないでください。

7. クリーニング

キーボードを水、または除菌用液を含ませてよく絞ったやわらかい布で清掃してください。なお、本製品を直接水洗いでください。故障の原因となります。

8. パックライトの使用方法

- (A) 接続ができない
1. 電源が入っているかご確認ください。
2. キーボードとPad miniが通信可能な範囲内にあることをご確認ください。
3. 充電されていることをお確かめください。
4. iPad miniのBluetoothの設定をお確かめください。
5. キーボードがiPad miniにBluetooth接続されていることをお確かめください。
※Bluetooth接続の設定後に再度Connectボタンを押すと再設定が必要になります。

(B) キーボードの充電ができない

- 1. USB充電ケーブルがキーボードとパソコンなどの電源供給元に接続されていることをお確かめください。

(C) しばらくするとBluetoothの接続が切れる

Bluetooth接続後、キーボードを枕などにしませんとBluetooth接続が自動的にOFFになります。その際にBluetoothキーボードが表示されます。その後Bluetoothキーボードのいずれかのキーを押すと、再度Bluetooth接続されキーボードでの文字入力が可能になります。

9. 特殊なキー

iPad miniのマルチメディア機能や特殊機能を使用する際のショートカットキーについては下記ページにて詳細を説明していますので、ご参照ください。
<http://www.magrex.co.jp/plusm/mk/mk8000n/index.html>

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions.

- (1)This device may not cause harmful interference, and
- (2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IMPORTANT NOTE:
FCC Radiation Exposure Statement:
1. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
End users must follow the specific operation instructions for satisfying RF exposure compliance.

2. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

※iPad miniはApple社の登録商標です。



保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理をいたします。

修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。

この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

製品のサポート窓口
マグレックス株式会社

〒150-0002 渋谷区渋谷3-10-5トータムビル2F

(フリガナ) お名前		
ご住所	〒□□□-□□□	
型番	Bluetoothキーボードバックライト搭載アルミカバー for iPad mini MK8000N	
保証期間	ご購入日より1年間	
ご購入日	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上修理をご依頼ください。	
年月日	サービス内容	担当者

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日


年 月 日

年 月 日


年 月 日

表示されたPINコードをキーボードで入力します。


step6 PINコードをキーボードで入力してください。



step7 Bluetoothキーボードが接続されました。



step8 PINコードをキーボードで入力してください。



step9 PINコードをキーボードで入力します。



step10 PINコードをキーボードで入力します。



PANTONE 382C