

この度は弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に本マニュアルをよくお読みいただき、ご使用方法、注意事項をご確認ください。また、このマニュアルを読み終わったあとは大切に保管してください。

ケガや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

●アダプタ、接続ケーブルは指定の場所での使用となり、当社指定の条件を守ってください。●本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。液漏れ、変色、変形、その他やまやまに発生することに対応した使用しないこと。そのまま使い続けると感電、火災の原因となりました。製品に悪影響を与える場合があります。●漏れた水や本製品を濡れさせないでください。感電や火をつけることがあります。●射灯が強い光の照らす下の車内、火のそば、ストーブの前など高温な場所での使用や放置をしないでください。火災の原因となりました。製品に悪影響を与える場合があります。●本製品に強い衝撃を与えないでください。感電、火災の原因となりました。製品に悪影響を与える場合があります。●分解改造はしないでください。火災や感電等の原因となります。●本製品を廃棄するときには各地方自治体の条例に従ってください。●異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

【本体サイズ】横58mm×縦113mm×厚さ22mm 【重量】40g 【接続方式】Bluetooth無線式 【センサー】Blue LED
【分解能DPI】1600dpi 【ボタン】3ボタン・感度切り替えボタン(DPIボタン) 【電源】単4乾電池2本 【対応OS】Windows
Vista/7/8、Mac OS X 10.4以降、PS3 【製品内容】マウス本体、ユーザーガイド&保証書
※乾電池は付属しません、別途ご用意ください。

1. 本製品裏面のカバーを外し乾電池を入れます。
2. 裏面のスイッチをONにします。
3. ご使用のWindows8端末の「PC設定」→「PCとデバイス」→「Bluetooth」を選択し、Bluetoothをオンにします。
4. 本製品の左、右ボタンを同時に押します。
5. ご使用のWindows8端末のBluetooth設定画面内のBluetooth機器のリストに「Bluetooth Mouse」または「マウス」と表示がするのを待ちます。
6. 「ペアリング」を選択すると接続されます。(パスワード、またはPINコードを要求される場合は「0000」と入力ください)
※端末により接続方法が異なる場合があります。

DPIボタンを押すことで、マウスカーソルのスピードを変えることができます。

- 光学式センサーは壁か模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光沢のある面や透明な面、色柄の濃い箇所では認識率が低下したり誤検知率が高い場合がありますので使用にならないでください。やむを得ず使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下に敷いてください。光学式センサーの光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。
- マウスの電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離れてください。
- パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所(病院など)に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
- 金属製の机の上などで使用した場合、特性によりマウスの動作に影響が出る場合があります。
- 電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります。
- Bluetoothマウスは、パソコンなどの産業・科学・医療機器などと同じ周波数帯を使用しているため、周辺の電波環境によっては干渉して一時的にうまく動作しない場合があります。
- 無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されているとき通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。マウスの無線通信機能は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

本製品のサポートはマグレックス株式会社が行います。

メールサポート	support@magrex.co.jp
メールサポート 受付時間	24時間 ※回答はメールで返信いたします。 ※弊社休業日にいただきました場合、翌営業日以降の回答となることがあります。 あらかじめご了承ください。 (弊社休業日、土日祝日、年末年始、その他サポート業務を休業する場合にはホームページ上でご案内いたします。)
サポート対象者	1名 ※対象商品をお持ちのユーザー様。
サポート期間	製品のご購入後1年 ※ご購入日に関わらず当該製品の開発終了より3ヶ月でサポートの受付を終了いたします。 あらかじめご了承ください。
サポートメールの 記入について	メールの件名を「MM200」としてください。 メール本文には次の内容を必ずご記入ください。 ・お名前 ・お問い合わせの内容（できるだけ詳しくお書きください）

※個人情報保護方針、プライバシーポリシーにつきましては弊社ホームページ(<http://www.granton.co.jp/termsfuse.html>)をご覧ください。

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理・交換をいたします。

- ・修理・交換は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-5 トータムビル2F マグレックス株式会社 サポートセンター宛

(フリガナ)			
お名前			
ご住所	〒□□□-□□□□		
	TEL:() -		
型 番	MM200	年	月 日
保証期間	ご購入日より1年		
ご購入日	ご購入日が確認できる書類(シートなど)を 添付の上修理をご依頼ください。		